

TROUBLESHOOTING

When a message is displayed onscreen.

Message	When message is displayed	How to fix
バッテリーがあがりますので 10秒以内に自動的に画面 をOFFします。	The battery voltage is low and the screen will shut off in 10 seconds.	If the engine is not running, turn the engine on.
ルートが長すぎるため探索 できません。	The route is too long and cannot be found.	Set the destination closer to the current location.
ルートが探索できませんで した。	The route cannot be found.	Perform another search after driving for a while.
走行中は表示できません。	Occurs when viewing of the FM multi broadcast and information has been attempted while driving.	Enjoy use of the FM multi broadcast after parking the vehicle in a safe place.
走行中は操作できません。	Settings, search or other menu operations have been attempted while driving.	Some operations cannot be performed while driving. Stop the vehicle in a safe place before proceeding.
VICS TM 情報がありません。	There is no VICS information.	Depending on the reception area and contents to be displayed, there may be no VICS information.